

## Bendrieji saugos nurodymai

Prieš pradėdami šiuo prietaisu naudotis, atidžiai perskaitykite eksploataavimo taisykles.

Prašome saugoti šias eksploataavimo taisykles, garantijos pažymėjimą, kasos čekį ir, jeigu įmanoma, kartoninę ir vidaus pakuotę!

Prietaisas skirtas naudotis išimtinai tik namų sąlygomis, bet ne verslo reikmėms.

Jei prietaisu nustojate naudotis, jei norite pakeisti priedus arba jei atsiranda trukdymų, visuomet ištraukite šakutę iš elektros tinklo lizdo. Prieš tai prietaisą reikia išjungti. Traukti reikia už šakutės, o ne už laido.

Norint apsaugoti vaikus nuo pavojų, kuriuos kelia elektros prietaisai, jokių būdu nepalikite vienu vaikų su jais. Todėl išrinkite prietaisui laikyti tokią vietą, kad vaikai prie jo negalėtų prieiti. Laikykite taip, kad nekyšotų laidai

Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti laidai ir prietaisas. Jei prietaisas kaip nors pažeistas, juo naudotis negalima.

Netaisykite prietaiso patys, būtinai kreipkitės į specialistą.

Saugumo sumetimais pakeisti pažeistą laidą į lygiavertį leidžiama tik gamykloje, mūsų remonto dirbtuvėse arba tai gali padaryti žmogus, turintis atitinkamą kvalifikaciją.

Prietaisą ir laidą reikia laikyti taip, kad jų neveiktų karštis, tiesioginiai saulės spinduliai, drėgmė, aštrios briaunos ir t. t.

Jokiu būdu veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros! Jei prietaisu nesinaudojate, visada jį išjunkite, net jeigu pertrauka truks tik minutę.

Naudokitės tik originaliais priedais

Nesinaudokite prietaisu kieme.

Prietaiso jokių būdu negalima panardinti į vandenį arba į kitokių skystį, jis neturi kontaktuoti su vandeniu arba kokiais nors kitokiais skysčiais. Nejunkite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis.

Jei į prietaisą pateko drėgmės, jeigu jis sušlapo, reikia nedelsiant ištraukti šakutę ir elektros lizdo. Be to, tai darydami nelieskite rankomis vandens.

Naudokitės prietaisu tik tam tikslui, kuriam jis skirtas.

## SAUGOS NURODYMAI

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- ❖ Prietaisas pagamintas tam, kad tiksliai nustatytų maisto produktų ar prieskonių svorį.
- ❖ Pastatykite prietaisą ant kieto lygaus paviršiaus
- ❖ Patikrinkite poziciją "0". Svarstyklių rodyklė turi rodyti tiksliai ties "0" brūkšneliu, kai ant svarstyklių nėra svorio. Jei taip nėra, tai nustatykite nulinę poziciją, regulatoriaus pagalba, kuris yra priekinėje prietaiso pusėje.
- ❖ Padėkite sveriamą produktą ant svarstyklių lėkštės. Kai prietaiso rodyklė sustos, pažiūrėkite ką rodo rodyklė apvalioje skalėje.
- ❖ Nemerkite svarstyklių į vandenį.
- ❖ Su prietaisu elkitės atsargiai, nes tai matuojamasis prietaisas. Nemėtykite ir nedėkite didesnio svorio nei nurodyta (Maks. 2kg).

## PRIETAISO VALYMAS

- ❖ Prietaiso išorę valykite drėgnu skudurėliu.
- ❖ Prietaiso valymui nenaudokite šveičiamųjų priemonių ar pastų.
- ❖ Svarstyklių lėkštę plaukite šiltu tekančiu vandeniu. Vėliau sausai iššluostykite. Svarstyklių lėkštės plauti indų plovimo mašinoje nerekomenduojama.

Šis prietaisas atitinka CE reikalavimus.

## REMONTAS

Jei prietaisas sugedo, prašome kreiptis į buitinės technikos aptarnavimo centrą.

**TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRAS:**

**UAB "AG Service"**- garantinis ir pogarantinis servisas.

R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas, Lietuva.

Tel.8 (37) 33 01 87, 8 (37) 301032

**Nemokama klientų aptarnavimo linija (Teo abonentams): 8 800 77577,**  
**klientų aptarnavimo linija (GSM abonentams): 8 606 92222.**

Netaisykite prietaiso patys, tai gali atlikti tik mūsų kvalifikuoti meistrai.

Visuomet stengsimės Jums padėti.

## Informacija naudotojams dėl senos įrangos utilizavimo



Šis simbolis reiškia, kad nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Šiuos gaminius reikia nugabenti į atitinkamus elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktus, kur jie bus tinkamai apdoroti, atnaujinti ir perdirbti pagal jūsų šalies įstatymus.

Tinkamai utilizuodami šį gaminį, Jūs padėsite tausoti gamtinius išteklius ir užkirsti kelią galimam neigiamai poveikiui aplinkai bei žmonių sveikatai, kuris pasireikštų netinkamai utilizavus šį gaminį. Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimo punktus ir šio gaminio perdirbimą prašom kreiptis į vietos savivaldos įstaigą, butinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.

## GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS

1. Šiam prietaisui yra taikoma 12 mėnesių garantija, kai sąskaitos arba pirkimo dokumentų (čekių) originalai yra pateikiami kartu su aiškiai ir teisingai užpildytu šiuo garantiniu puslapiu bei sugedusia preke. Serviso centras (SC) turi teisę nekeisti ir nemokamai netaisyti sugedusios prekės, jeigu minėti dokumentai nėra pateikti arba juose esanti informacija yra nepilna arba neįskaitoma.
2. Ši garantija nebus taikoma, jei prekės tipas ar numeris yra pakeistas, panaikintas, perkeltas arba neįskaitomas.
3. Garantinio aptarnavimo metu nemokamai keičiamos sugedusios detalės bei mazgai, atliekamas remontas.
4. Serviso centras turi teisę nutraukti garantinį aptarnavimą:
  - ❖ Esant mechaniniams pažeidimams,
  - ❖ Pažeidus garantines plombas,
  - ❖ Esant vidiniams ar išoriniams įrenginio pakeitimams,
  - ❖ Jeigu remontas garantinio aptarnavimo metu buvo atliktas ne SC,
  - ❖ Jeigu gedimas (defektas) įvyko dėl kliento tyčinės ar netyčinės kaltės,
  - ❖ Jeigu eksploatuojant nebuvo laikomasi gaminio pase nurodytų taisyklių,
  - ❖ Jeigu prekė sugedo dėl stichinių nelaimių,
  - ❖ Jeigu buitinis prietaisas buvo naudojamas komercinėms ar pramoninėms reikmėms,
  - ❖ Jeigu buvo jungiama į netvarkingą elektros tinklą.

Pardavimo data \_\_\_\_\_

A.V.

Gaminio modelis **CB 1410**

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

Papildomi įrašai \_\_\_\_\_

### GARANTINIŲ REMONTŲ LENTELE

| Nr.                         | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|---|---|---|
| Prekės pristatymo į SC data |   |   |   |
| Remonto data                |   |   |   |
| Atliktų darbų aprašymas     |   |   |   |
| Meistro pavardė             |   |   |   |
| SC anspaudas                |   |   |   |

## VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

### BOMANN CB 1410

#### INSTRUKCIJA